



Przy stosowaniu płyt Sto-Speedlamelle lub Sto-Steinwollelamelle na podłożach nadających się do klejenia można pominąć kołkowanie.

200 mm szerokości wkładki z wełny mineralnej należy przykleić możliwie jak najbliżej ramy okiennej. Powstałe ewentualne pustki pomiędzy wkładkami z wełny mineralnej a ramą okienną należy wypełnić pianką PU.

Klejone oraz klejone i kołkowane systemu o grubości ocieplenia 100 – 300 mm.

W systemach szynowych o gr. ocieplenia 100 – 200 mm należy w tym obszarze zrezygnować z mocowania szynowego (klejenie).

Opis Bezspoinowych Systemów Ociepleń. Schemat wykonania szczegółu.

**Wykonanie nadproża (Izolacja przeciwogniowa),
 wysunięta rama okienna. Przekrój (1:2,5)**

Sto-ispo Sp. z o.o.

03/2005

Abb. 03