



Przy stosowaniu płyt Sto-Speedlamelle lub Sto-Steinwollelamelle na podłożach nadających się do klejenia można pominąć kotkowanie.

Łącznie strefa nadproża musi rozciągać się min. 200 mm w górę oraz po min. 300 mm na boki. Poza tym istniejące ocieplenie należy usunąć a następnie wykonać wkładkę z wełny mineralnej.

Poziomą część ościeża należy ocieplić wełną mineralną.

Darstellung eines Waermedaemmverbundsystems. Angrenzende Gewerke nur schematisch.

**Wykonanie nadproża, podwójny styropian.**  
**Przekrój (1:2,5)**

Sto-ispo Sp. z o.o.

**03/2005**

**Abb. 18**