



Instalacja odgromowa powinna być poprowadzona w  $\frac{1}{3}$  grubości płyty izolacyjnej, tak aby możliwe było jej skuteczne zamaskowanie.

**Zalecenie wykonawcze:**

Z uwagi na brak jednoznacznych wytycznych urzędowych wskazane jest prowadzenie instalacji odgromowej po powierzchni ocieplenia.

Opis Bezspoinowych Systemów Ociepleń. Schemat wykonania szczegółu.