



Legenda :

- 1 : Obróbka blacharska musi być na spodniej stronie odtłuszczona i czysta.
- 2 : Obróbkę blacharską zamontować z zapewnieniem kształtalności termicznej.

Wykończenia istniejących elementów budowli, jak również uszczelnienie parapetów należy wykonać przy użyciu Sto-Fugendichtband Typ 20/4
Spoiny wykonać w formie fasetek

Rysunek nie w skali