



Wykończenia istniejących elementów budowli, jak również uszczelnienie parapetów wykonać przy użyciu Sto-Fugendichtband Typ 20/4
Spoiny wykonać w formie fasetki

Rysunek nie w skali