



Wykończenie istniejących elementów budowli, jak również uszczelnienie parapetów wykonać przy użyciu Sto-Fugendichtband Typ 20/4
Spoiny wykonać w formie fasetek

Rysunek nie w skali