



Wykończenia istniejących elementów budowli, jak również uszczelnienia parapetów wykonać (uszczelnąć) przy użyciu StoFugendichtband Typ 20/4.
Na spoinach wykonać fasetkę

Rysunek nie w skali.