



Przy stosowaniu płyt Sto-Speedlamelle lub Sto-Steinwollelamelle na podłożach nadających się do klejenia można pominąć kołkowanie.

Przy podłożach o niedostatecznej nośności należy dodatkowo płyty z wełny mineralnej dodatkowo zakołkować – rozstaw kołków max 50 cm.

Wkładki z wełny mineralnej należy kleić całopowierzchniowo.

Szerokość wkładek z wełny mineralnej powinna wynosić min. 200 mm.

W systemach szynowych o gr. ocieplenia 100–200 mm należy w tym obszarze zrezygnować z mocowania szynowego (klejenie).

Opis Bezspoinowych Systemów Ociepleń. Schemat wykonania szczegółu.