



Wskazówka: wkleić najpierw płyty pod dach, następnie dopasować płyty w pozostałym pasie.

Opis Bezspoinowych Systemów Ociepleń. Schemat wykonania szczegółu.

**Połączenie z okapem,  
połąc nie wentylowana (1:2,5)**

Sto-ispo Sp. z o.o.

**03/2005**

**W 305**