



Zakończenia istniejących elementów budowli, jak również uszczelnienie parapetów wykonać przy użyciu Sto-Fugendichtband Typ 20/4.  
Na spoinach wykonać fasetkę.

Rysunek nie w skali