



Wykończenie istniejących elementów budowli, jak również uszczelnienie parapetów należy wykonać przy użyciu Sto-Fugendichtband Typ 20/4 Spoiny wykonać w formie fasetki

Rysunek nie w skali